

ENCORDADOR AUTOMÁTICO



MARCA: ERNIE BALL

MODELO: 4118

Importante: Lo invitamos a leer el presente instructivo antes de operar el producto.

- 1.- Abra el compartimento de la parte inferior del encordador Ernie Ball y coloque 4 baterías AA (no incluidas) como se indica en el diagrama dentro del compartimento de baterías.
- 2.- Para encender el encordador deslice hacia abajo el switch interruptor integrado debajo del gatillo del encordador Ernie Ball y presione el gatillo, para apagarlo deslice hacia arriba el switch interruptor (el gatillo se bloqueará).
- 3.- Para encordar una cuerda, coloque el encordador Ernie Ball en la clavija a encordar de su guitarra eléctrica, bajo eléctrico o guitarra acústica, quite el seguro deslizándolo hacia abajo y presione el gatillo, este girará al contrario de las manecillas del reloj generando tensión en la cuerda, para desencordar presione el gatillo en la parte superior, este girará al sentido de las manecillas del reloj liberando tensión en la cuerda.
- 4.- Reemplace las 4 baterías AA (no incluidas) cuando estas se hayan agotado, use baterías de Litio o NiMH para un rendimiento máximo.

PRECAUCIONES:

- El producto solo deberá ser operado por personas mayores, nunca, deje que los niños operen el producto, o al menos cerciúrese de que estén bajo supervisión de un adulto.
- El uso de aparatos eléctricos supone las medidas mínimas de seguridad por parte del usuario, cuando tenga que retirar el Encordador.
- Acuda al personal calificado para cualquier reparación o revisión. El equipo debe ser revisado siempre que haya sufrido algún daño de cualquier tipo como, exposición a la lluvia a la humedad, funcionamiento anormal o caída del aparato





Av. Toluca 323 Col. Oliver de los Padres
Del. Alvaro Obregón Ciudad de México 01780
Tel: 52 55 5668 0480/52 55 5377 4801
FAX: 52 55 5681 5617
www.veerkamp.com • compras@casaveerkamp.com



ESPECIFICACIONES:

Velocidad Máxima 200 RPM (Revoluciones por minuto)

Torque Máxima: 3 Nm

Entrada de Alimentación: Requiere 4 baterías AA de 1,5 V cc c/u= a 6 V cc (NO INCLUIDAS) use baterías de Litio o NiMH para un rendimiento máximo.



Av. Toluca 323 Col. Oliver de los Padres
Del. Alvaro Obregón Ciudad de México 01780
Tel: 52 55 5668 0480/52 55 5377 4801
FAX: 52 55 5681 5617
www.veerkamp.com • compras@casaveerkamp.com

