

# Manual de usuario ALT/24

INNOVA

Altavoz **Wireless Premium**  
con manos libres



**INNOVA**sound

*Sistema de sonido portátil*

Altavoz portátil Wireless con lector de memorias TF,  
entrada auxiliar, radio FM.....

## **(Lea antes de comenzar a utilizar el producto)**

Advertencia de carga y baja carga de la batería.

1. Use el cable de carga USB conectándolo desde su micro puerto de carga a su ordenador o cargador. (La entrada de carga es 5V 1A.)
2. Una luz roja en la parte superior se apagará cuando se complete la carga de la batería. Debería venir con la carga suficiente para sincronizar con su dispositivo. Si tiene problemas para vincularlo o encenderlo asegúrese de que esté completamente cargado.

### **Reproducción de la Música:**

#### **1. Modo Bluetooth:**

- Mantenga presionado el botón “Encender /Reproducir/Pausa” durante tres segundos para encenderlo.
- Una vez encendido, el dispositivo entra en modo Bluetooth, mientras que no haya una tarjeta Micro SD insertada.
- El dispositivo se conectará automáticamente al último dispositivo Bluetooth conectado. Si no se encuentra, entrará en modo de emparejamiento y se quedará en espera a que se conecte un nuevo dispositivo Bluetooth.
- Desde su dispositivo Bluetooth, debe activar la configuración Bluetooth y buscar “ALT-24”. Para la primera conexión, seleccione “ALT-24” para iniciar la conexión. Si es necesario, ingrese el código de acceso 0000 o 1234. Hay un tono de advertencia una vez que se ha conectado correctamente.
- Para desconectar el altavoz INNOVA del dispositivo Bluetooth actual, elija “Desconectar” u “Olvidar este dispositivo” de su dispositivo Bluetooth conectado.
- En el modo Bluetooth, presione una vez el botón “Encender/Reproducir/Pausa” para reproducir o pausar música.
- En el modo Bluetooth, presione brevemente el botón “+” o “-” para pasar las canciones hacia adelante o hacia atrás. También puede mantener presionado estos mismos botones para ajustar el volumen.
- El altavoz INNOVA puede conectarse con dispositivos Bluetooth de forma inalámbrica hasta 10 metros. La transmisión de música puede verse interrumpida por obstáculos entre el dispositivo y el sistema portátil de sonido, como paredes, carcasas metálicas que cubre el dispositivo y otros dispositivos que operen cerca en la misma frecuencia.

#### **2. Modo AUX-IN**

- Utilice el cable de audio para conectar su dispositivo de música externo y su altavoz INNOVA a través de su puerto de audio de 3.5 mm.
- Cuando inserte el cable de audio en su altavoz INNOVA, cambiará automáticamente al modo de entrada auxiliar.
- En este modo, presione una vez el botón “ Encender/ Reproducir/ Pausa” para entrar en modo silencioso.
- Para pasar las canciones o ajustar el volume, hágalo desde su equipo de música externo.

### 3. Lector TF / Lector USB:

- Una vez que se inserta una tarjeta TF, el altavoz INNOVA pasará al modo lector de tarjeta TF y se empezará a reproducir la música automáticamente.
- En este modo, presione una vez el botón “Reproducir/Pausa/Teléfono” para reproducir o pausar música.
- En este mismo modo presione brevemente el botón “+” o “-” para pasar las canciones hacia adelante o hacia atrás. Puede mantener presionado estos mismos botones para ajustar el volumen.

### 4. Manos libres

- Cuando hay una llamada entrante, la música se detendrá automáticamente. Descuelgue o cuelgue la llamada presionando brevemente el botón “Teléfono”. La reproducción de música se reanudará cuando finalice su llamada.
- Para rechazar una llamada entrante, mantenga presionado el botón “Teléfono”.
- Presione rápidamente dos veces el botón “Teléfono” para volver a marcar el último número.
- La función de manos libres sólo está disponible en modo Bluetooth.

### 5. Radio FM (Rango de frecuencia: 87.5 - 108 MHz)

- Inserte el cable de carga USB para usarlo como antena, presione el botón “M” para cambiar al modo de Radio FM.
- En este modo, presione una vez el botón “Encender/ Reproducir/Pausa” para buscar y almacenar automáticamente todas las emisoras FM encontradas.
- Presione brevemente el botón “+” o “-” para cambiar de emisora. Puede mantener presionado estos mismos botones para ajustar el volumen.

<b>CERTIFICADO DE GARANTIA</b>	
<b>EQUIPO</b>	
Modelo: _____	
Nº de Serie: _____	
<b>ESTABLECIMIENTO</b>	
Fecha de Compra: _____	
	<b>91 499 06 24</b> INNOVA CELULAR SL C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B 28521 Rivas-Vaciamadrid Madrid
Sello del establecimiento	



### 6. Declaración de conformidad:

Por medio de la presente INNOVA CELULAR declara que el ALTAVOZ WIRELESS PREMIUM CON MANOS LIBRES (ALT/24 (TS-507B)) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas CE 2014/53/EU (RED) y RoHS 2011/65/EU, del Parlamento Europeo y del Consejo, transpuesta a la legislación Española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016.

Para ver la declaración de conformidad completa puede acceder a través del siguiente link:

[http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion\\_alt24.pdf](http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_alt24.pdf)