



EASY DECO

**PINTURA INTERIOR
MÓVEIS E MADEIRAS**



Aplicação: Pincel, rolo
Secagem entre demãos: 6h
Secagem completa: 24h
Rendimento : 1L = +/- 12m²
Limpeza: AGUA

USO

Indicado para a decoração dos móveis e marcenarias da casa: cómodas, criados mudos, portas, armários, cadeiras, vigas... Aplica-se diretamente em qualquer suporte que queira transformar ou personalizar: madeiras envernizadas ou com protetor, madeiras chapadas ou em estratos, melamina, madeiras OSB, MDF...

EASY DECO é uma pintura interior 3 em 1: adere sem decapagem nos suportes envernizados ou em estratos; decora e transforma os suportes; resiste às manchas e protege os móveis e marcenarias dos riscos diários. EASY DECO aplica-se de um modo simples obtendo um resultado perfeito. Manutenção fácil: muito lavável.

PREPARAÇÃO

A preparação é uma fase OBRIGATÓRIA.

- MADEIRAS POROSAS (madeira bruta, mdf.): lixar com papel de lixa e retirar o pó.
- MADEIRAS ENVERNIZADAS: Limpar com um detergente com base de soda (alcalino), enxaguar abundantemente com água e deixar secar. Lixar o suporte com papel de lixa grão 240 e retirar o pó.
- MADEIRAS CHAPADAS, EM STRATOS OU MELAMINA: Limpar com um detergente com base de soda (alcalino), enxaguar abundantemente com água e deixar secar.
- MADEIRAS ENCERADAS: Desencerrar, lixar e retirar o pó.

APLICAÇÃO

1. Misturar com uma varinha, insistindo no fundo da lata para homogeneizar todo o produto.
2. Aplicar uma 1ª demão fina com um pincel no sentido das veias da madeira. Deixar secar 4 horas.
3. Aplicar uma 2ª demão da mesma forma. Deixar secar 12 horas.

Para as superfícies verticais grandes, aplicar as 2 demãos com rolo de esmaltar.

Para as cores vivas, pode ser necessário uma demão adicional.

A resistência ótima do esmalte é obtida depois de 20 dias da secagem, usar com cuidado (evitar choques, manchas) durante os primeiros 20 dias.

Respeitar o rendimento do produto, evitar carregar muito a pintura ou pelo contrário.

Aplicar a pintura a uma temperatura ambiente entre 12° e 25°C e evitar as correntes de ar.

Não aplique novamente na superfície durante a secagem.

Limpar as ferramentas com água.

Para a manutenção do suporte, usar um detergente suave.

Não usar esponja abrasiva.