

"Guía para Carga Datos al SIADIR"

GUÍA PARA CARGAR DATOS AL SIADIR

El objetivo de la presente guía es el de establecer los lineamientos generales y la descripción paso a paso para Cargar valores reales y meta al SIADIR para los periodos de operación comercial de las centrales de los Productores Externos de Energía (PEE).

I. CARGA Y CAPTURA DEL SIADIR

El Técnico Programador II iniciará con el llenado del archivo de Interfaz Carga Meta o Real según sea el caso, se requiere cuente con valores de generación neta facturada mensual, eficiencia térmica mensual y acumulada, disponibilidad mensual y acumulada, así como la capacidad neta demostrada y Volumen Teórico de Combustibles de PEE actualizados al mes que se requiera cargar.

Valores Mensuales Meta y Real:

Generación Neta Capacidad Neta Demostrada Volumen Teórico de Combustibles.

Valores Acumulados Meta y Real:

Eficiencia Térmica (%) Factor de Planta (%) Disponibilidad (FDED) (%)

Los valores actualizados y vinculados de las bases mensuales de la facturación, se reflejará en el siguiente archivo el cual se deberá verificar y/o modificar en la Base de datos (Archivo Excel), pestaña de SIADIR Meta y Real

Ya actualizados los valores anteriores, se cargan los datos a las plantillas con macros correspondientes (Proporcionadas por el área de Gestión y Administración del SIADIR):

FormatoInterfase_Gen V_Real Año (Datos Reales mes a mes) 10.32.16.89:\ArchivosdeTrabajo\20XX\SIADIR\FormatoInterfase_Generación_PEE_Real 20XX.xlsm.

FormatoInterfase_Gen_V__Meta Año (Datos Meta una vez en el año) 10.32.16.89:\ArchivosdeTrabajo\20XX\SIADIR\FormatoInterfase_Generación_PEE_META 20XX.xlsm.

Al abrir cualquiera de los dos archivos se tendrá que habilitar macros, y permitir la actualización automática de vínculos, en este caso para el mes (n) se abrirá.

10.32.16.89:\ArchivosdeTrabajo\20XX\SIADIR\FormatoInterfase_Generación_PEE_Real 20XX.xlsm.



DIRECCIÓN GENERAL CFE GENERACIÓN V DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CARGA DE DATOS TÉCNICOS DE LAS CENTRALES DE LOS PEE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA ALTA DIRECCIÓN (SIADIR)

Autoguardado 💽	☐ 9 · C · ₹ FormatoInterfase_	_Gen_V_Real 2021 - E	ixcel 🔎 E	Buscar		-	
Archivo Inicio In	isertar Disposición de página Fór	rmulas Datos	Revisar V	'ista Programa	idor Comple	mentos Ayu	da
Pegar 🕉 🖌 Arial	<u> </u>	 	General \$ ~ % 000	←0 .00 .00 →0 Forma condicion	to Dar formato nal ~ como tabla ~	Estilos de celda ~	Insertar • Eliminar • Formato •
Portapapeles 🕞	Fuente 🛛 Aline	eación 🗔	Número	L2	Estilos		Celdas
G1 • : >	X 🗸 fx						
	D Mer e cepturer	E	F Crear A SCII	G	н	I	J
Area 4 Aramira II 5 Anánuac 6 Bajio 7 Hernosillo 8 Monterrey III 10 Salilio 11 Turpani II y IV 12 Campeche 14 Naco Nogales 15 Chirubutu III 17 Aramira II y IV 18 Calarovili 19 La Laguna II 10 Rio Ravo III 12 Turpani II y IV 13 Laguna II 14 Naco Nogales 15 Chirubutu III 16 Notre Duranyo 17 Tamazunchale I 16 Notre Buranyo 17 Baja California III 18 Notre Buranyo 11 Tamazunchale I 12 Notre Buranyo 13 Dasaca II 14 Dasaca II 15 Dasaca II 16 Dasaca II	Consepto Capacidad Demostrada (MV) Capacidad	enero	febrero	marzo	abril .	mago	junio
37 La Venta III 38 Productores Externos 39 Altamira II	Capacidad Demostrada (MW) Capacidad Demostrada (M₩) Disponibilidad (%)						
		1				: •	1

En la parte superior del archivo aparecerán 2 cuadros combinados (celdas C1 y D1) en las cuales se seleccionará el Año y Mes, que se vaya a cargar.



DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CARGA DE DATOS TÉCNICOS DE LAS CENTRALES DE LOS PEE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA ALTA DIRECCIÓN (SIADIR)

Autoguardad	do 💽	89°°° •	FormatoInterfase	Gen_V_Real 2021 -	Excel 🔎	Buscar			
Archivo I	nicio I	nsertar Disposició	n de página Fó	rmulas Datos	Revisar \	/ista Program	iador Comple	ementos Ayu	da
Pegar 🚿	Arial N K	<u> </u>			General \$ ~ % 000		ato Dar formato	Estilos de celda ~	Insertar 👻 Eliminar 👻 Formato 🗠
Portapapeles 5	ā	Fuente	r⊒ Alin	ieación 🗔	Número	F <u>a</u>	Estilos		Celdas
	• :	× √ fx							
(: •	Mar a capturar	-	E	F Crear A SCII	G	Н		J
2 <u>Real</u>	2017	Conc	epto	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio
4 Altamini 5 Anahua 6 Bajio 7 Hermo 8 Meirida 9 Monterregill 10 Sabilio 11 Turpan II J 12 Campeche 14 Meisoali 13 Campeche 14 Meisoali 15 Campeche 14 Meisoali 15 Naco Kogales 16 Chihuahua II 19 La Laguna II 20 Rico Bravo IV 21 Valladold III 20 Rico Eraco IV 21 Valladold III 21 Valladold III 21 Valladold III 22 Diasea Lationnia II 20 Diasea II 20 Diasea II 21 Diasea II 21 Diasea III 21 D	2019 2020 2021 - 2021 - 2022 2022 -	Capacida Demostrada (MW Capacida Demostrada (MW) Capacida Demostrada (MW)							
39 Altamira II		Disponibilidad (%) Disponibilidad (%)							
∢ ►	PEE	\odot						: 1	

Una vez seleccionado el rango de datos se selecciona y da clic en el botón de acción de la celda F1 "**crear ASCII**", esto generará un archivo **.txt** con el nombre correspondiente al mes seleccionado e indicando real o meta (presupuesto) que se ubicará en una carpeta llamada <u>SIADIR</u> en el directorio raíz de tu PC, **C:\SIADIR\REAL (mes a cargar).txt;** si no hubiera una carpeta con ese nombre el sistema la creará automáticamente.

Nota: para generar el archivo meta, se realiza en el archivo: Formato Interfase_Generación_PEE_Meta 20XX.xIsm.

Y al seleccionar el rango de datos, solo se selecciona el Año y se Crea ASCII, el proceso de carga en intranet será el mismo que para reales.



DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CARGA DE DATOS TÉCNICOS DE LAS CENTRALES DE LOS PEE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA ALTA DIRECCIÓN (SIADIR)

Autoguardado 💽	◯ 🛛 ७、৫、 🕶	FormatoInterfase_Gen_V_F	Real 2021 - Excel	𝒫 Buscar			
Archivo Inicio	Insertar Disposición de	e página Fórmulas	Datos Revis	ar Vista I	Programador Co	mplementos Ayu	da
Pegar 🖇 💦 N	- 12 - A^ A K <u>S</u> - <u>■</u> - <u>⊘</u> - <u>A</u>	· === ** ·	ab General image: constraint of the second s	 000 (€,00 → 00) 	Formato Dar fo condicional ~ como t	rmato Estilos de abla ~ celda ~	Insertar × [Eliminar × [Formato ×
Portapapeles 🗔	Fuente	🖂 Alineación	rsi N	úmero 🗔	Estilo	s	Celdas
	× √ f _x	•	E Crear A	sci	а н	1	J
Real 2017 3 Altamir, 2018 2017 4 Altamir, 2019 2011 5 Anánua 2020 8 Bajio 2021 7 Hermos 2023 Mérida 2023 2021 8 Mérida 2023 9 Sakillo 10223 10 Tuppan II 10 11 Tuppan III J 11 12 Tuppan III J 11 13 Anamira III y III 11 14 Meracial 11 15 Naco Nogales 10 16 Crinbushul III Y 11 17 Afarmira III y III 11 18 La Legran III 12 14 Tamazunchale I 12 15 Norce Eurapoo 12 16 Norce Eurapoo 13 17 Oassoa II 20 18 Caiscoa II 13 16 Surceste	Concepto Capacida Demostrada (MV) Capacida Demostrada (MV)		nero febr	eto mai	rzo abrii	mayo	junio
38 Productores Externe 39 Altamira II 40 Análisma	os Capacidad Demostrada (f Disponibilidad (%)	4 \()					
 → PEI 	÷					: •	





Al generar el archivo ASCII, nos conectará a Internet a la página de carga, se tendrá que acceder a esta dirección:

http://10.32.1.75/SiadGen/Aspx/Interfase/Interfase_carga.aspx

Para el inicio de carga de información, se solicitará en ese momento al área de la Unidad de Control de Gestión y Productos Asociados de la Subdirección de Negocios no Regulados, Ext. 71745, acceso a Módulo de carga SIADIR.

En la ilustración que se muestra, la página mencionada, se tendrán que llenar los espacios en blanco con la información siguiente:

CFE Comisión Federal de Electric Una empresa de clase mundial	sidad Siadin As	MODULO DE CARGA DE DATOS
	Usuario : Password : Enviar	- Usuario: XXX - Password: XXXXXX



La imagen siguiente mostrará la pantalla para la Incorporación de los datos técnicos en el Sistema de Información Directiva:

CFE	Comisión Federal de Electricidad	Siadir	6.4		MODULO DE CARGA DE PEES	DATOS
	Una empresa de clase mundial	Sistema de	Información Directiva		9 de Septiembre del 2009	
Opciones :		CARGA DE DATOS	PARA EL SISTEMA DE IN	FORMACIÓN	DIRECTIVA	
Principal						
<u>Transferir</u>						
Resultados Transl	ferencia					
Calcular		CONTRACTOR OF				
Salir		the states	1000		a car	
			the second and	and the second second	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
		and the second se		and the state	All Sec	
		F string 27	A REAL PROPERTY	A. S.		
		Sault to a		The states	1000	
		10 m			Margare .	
		Lauerie: CE	NERACION		10	
		Usuano. GE	NERACION			
Principal					S Intranet local	Fa · * 100% ·

En el siguiente paso se entrará a la opción **"Transferir"**, donde se carga el archivo REAL (mes a cargar).txt que se generó en pasos anteriores y que está ubicado en **C:\SIADIR\REAL (mes a cargar).txt** y se revisarán las indicaciones de la página que se muestra a continuación:





Una vez cargados los datos mostrará el resultado del proceso de carga donde sólo se revisará que no haya registros con error.

CEE Comisión Federal de E	ectricidad Siadir Add	MODULO DE CARGA DE DATOS PEES
	Sistema de Información Directiva	9 de Septiembre del 2009
Opciones :		
Debedeed		
Principal	Seleccione el archivo a enviar:	
<u>Transferir</u>		Examinar
Resultados Transferencia	Factor 1	
Calcular	Enviar	rarchivo
Salir	Nombre de Archivo = C:\SIADIR\REALAgosto Longitud del Contenido = 3426	.txt
	Resultados del proceso : Registros Leidos 92 Registros abados: 92 Registros con error: 0 Registros error al grabar: 0 Transferencia realizada con: Exito	×
PARAMETROS DEL PROCE DO Esperación de Aresaño 2000 04 08 Refresant		

El siguiente paso será **"Calcular"** en el menú de Opciones, para iniciar el proceso de cálculo y su incorporación al cubo de ESBASE.

Una empresa de clase mune	fial Sistema de	Información Directiva		9 de Septiembre del 2009
Opciones :	Carga	a y cálculo de Información	a Essbase	
Principal				
Transferir		Oprima para Efectuar Cálculo		>
Resultados Transferencia				
Calcular				
-				
PARÁMETROS DEL PROCESO				
PARÁMETROS DEL PROCESO Ejercinio Versión Meses Alectados 2009 0.4 08 Refrescar				



Una vez terminada la carga de datos, el sistema presentará la siguiente indicación y con esto se da por terminado el proceso de carga.

CFE Comisión Federal de Electricidad Una empresa de clase mundial	Sistema de Información Directiva	PEES 9 de Septiembre del 2009
Opciones :	Carga y cálculo de Información a Es	ssbase
Principal <u>Transferir</u>	Oprima para Efectuar Cálculo	1
Resultados Transferencia Calcular		-
Salir	Terminan con éxito procesos de Balance de Energia	
PARÁMETRO S DEL PROCE SO Ejercicio Versión 2009 0.4		
Refrescar		



Verificación de Carga del SIADIR.

Para realizar la verificación de que la información fue cargada en el cubo de **ESSBASE** se debe tener los siguientes requisitos:

- Suite Office versión 32 bits.
- Oracle Hyperion Essbase SpreadSheed Fusion Edition.
- Clave de acceso al cubo 10.32.1.83.

Suite Office versión 32 bits.

Dentro de Office (Word, Excel y/o Power Point), ejemplo, abres Word, das clic en Archivo y posteriormente en Ayuda, en la parte derecha de la ventana aparecerá una sección que dice Acerca de Microsoft Word.



Oracle Hyperion Essbase SpreadSheed Fusion Edition.

Dentro de la ruta: <u>\\10.32.16.89\Consulta\Temp\ExcelAddin_111210.347</u> se encuentra el archivo ejecutable.

Spreadsheet Add-in Spreadsheet Add-in.exe



Nota: se debe solicitar al área de servicios de TICs la instalación del programa por cuestiones de seguridad y de permisos.

Clave de acceso al cubo 10.32.1.83.

Se tiene una cuenta personal para el acceso del SIADIR, la cual se puede solicitar al área de Control de Gestión de la SNnR; si requiere otro acceso personal, firmar las responsivas necesarias.

ENTREGA DE USUARIO Y CONTRASEÑA

Acceso al Cubo del SIADIR (histórico) de la SDG, con estructura de la SDG en el servidor 10.32.1.83.

Nombre del responsable:

Clave de usuario:

Contraseña de la clave de usuario:

Fecha de entrega:



Plantilla de Verificación de Carga del SIADIR.

En la ruta :\<u>Archivos de Trabajo\2019\SIADIR\plantilla ESSBASE SIADIR PEEs – 2019, se tiene</u> el archivo en Excel de la plantilla una vez abierto el documento procedemos a actualizar el cubo.

 <u>Dentro de Excel aparecerá un menú "Complementos" y tendremos habilitado</u> <u>"Essbase".</u>



DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CARGA DE DATOS TÉCNICOS DE LAS CENTRALES DE LOS PEE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA ALTA DIRECCIÓN (SIADIR)

Autoguardado 💽 📙	එ ~ ි ~ ∸ bla	ntilla ESSBASE SIADIR PE	Es - 2021 - Excel	⊖ Buscar		
Archivo Inicio Insertar	Disposición de pa	ágina Fórmulas	Datos Revisar	Vista Progran	nador Compleme	entos Ayuda
Essbase ×	_					
Retrieve	eet Add-in					
Keep Only						
Remove <u>O</u> nly						
Zoom <u>I</u> n	f_x					
Zoom Out	ہ eneración	D	E	F	G	н
Pi <u>v</u> ot	al)21					
Navigate Without Data	po pergía entregada (MW	bl				
S <u>a</u> mple Data (Zoom In)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio
Linked Objects						
Query Designer						
Visualize & Explore						
Flash <u>B</u> ack						
O <u>p</u> tions						
Member Selection						
Currenc <u>y</u> Report						
Casca <u>d</u> e						
R <u>e</u> trieve & Lock						
<u>L</u> ock						
<u>U</u> nlock						
<u>S</u> end						
<u>C</u> alculation						
Co <u>n</u> nect	5 ⊕					

Damos clic en **Conectar**, saldrá el siguiente cuadro de dialogo donde pondremos las credenciales antes descritas como sigue:

-
;



Saldrá el siguiente mensaje y damos "Aceptar"

Essbase	Warning	×
<u> </u>	This version of Essbase (93000) is older than the version of the Essbase API (b1210) you are using.	
	Aceptar)

Así ya estaremos conectados, damos "OK"

Essbase Syste	m Login	×
<u>S</u> erver:	-	ОК
<u>U</u> sername:		Cancel
<u>P</u> assword:	*****	Help
<u>C</u> ha	ange Password	
Application/Da	atabase:	
		Up <u>d</u> ate
		<u>N</u> ote

Dentro del archivo de plantilla sombreamos o seleccionamos las celdas que queremos actualizar, desde las centrales, mes y los títulos del indicador, se abre la opción "**Essbase**" y se selecciona "**Retrieve**".

Nota: solo una tabla de indicador a la vez.



DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CARGA DE DATOS TÉCNICOS DE LAS CENTRALES DE LOS PEE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA ALTA DIRECCIÓN (SIADIR)

Autoguardado 💽 🖫 🥱 🗸 🤝 🕫 plantilla ESSBASE SIADIR PEEs - 2021 - Excel 🖉 Buscar									
Arc	nivo Inicio Inser	tar Disp	osición de página	Fórmulas	Datos Revisar	Vista Progran	nador Compleme	entos Ayuda	
E	Essbase *								
About Oracle Essbase Spreadsheet Add-in									
	Erchara Help								
	reader the first second s								
	Comandos de menú								
B1	• • ×	√ f _x							
4 6	в	1	c	D	ε	F	G	н	
1		Generación							
2		Real							
3		2021							
4		Tipo							
5		Energía ent	regada [MWh]						
6		En	ero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	
7	PIE								
*	C. CC. Altamira II								
9	C. CC. Altamira V								
10	C. CC. Ahanuac								
11	C. CC. Altamira III y IV								
12	C. CC. Chibushus III								
13	C.CC. Campacha								
14	C CC Hermosillo								
**	C. CC. La Laguna II								
17	C. CC. Mérida III								
18	C. CC. Monterrey III								
19	C. CC. Mexicali								
20	C. CC. Naco Nogales								
21	C. CC. Norte II								
22	C. CC. Río Bravo IV								
23	C. CC. Río Bravo III								
24	C. CC. Saltillo								
25	C. CC. Tamazunchale								
26	C.C. Norte Durango								
27	C. CC. Tuxpan III y IV								
28	C. CC. Tuxpan II								
29	C. CC. Tuxpan V								
30	C. CC. Valladolid III								

Así sucesivamente se repite el procedimiento en la hoja con cada tabla de un indicador, de esta manera tendremos nuestro archivo actualizado con la última información disponible en el cubo de SIADIR.

Con esto verificamos que la información ha quedado cargada.